

コンポジット/S 端子を HDMI に変換

(アップスキャンコンバーター)

取扱説明書 兼 保証書

この度は、アップスキャンコンバーターをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください


本体



AC アダプター



説明書兼保証書
(本書)



③ HDMI ケーブル (別売) を本体とディスプレイに接続してください。



④ 出力機器とディスプレイの電源を入れてください。
入力信号 (S-Video / CVBS) に合わせて本体のスイッチで切替を行ってください。



⑤ ディスプレイの改造度に合わせて 720P/1080P スイッチで切り替えてください。
720p の出力時は LED は赤色が点灯し、1080p の出力では緑色が点灯します。

FAQ

Q: ディスプレイに表示されません。
A: S-Video / CVBS の切替スイッチを確認してください。
ディスプレイが HDMI 入力を選択されていることを確認してください。

Q: S-Video と CVBS を同時に出力する事はできますか？
A: 同時出力には対応しておりません。

Q: AC アダプター無しで利用する事は可能ですか？
A: ご利用になれません。

Q: 各種ケーブルは付属していますか？
A: ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	S-Video、CVBS (コンポジット)、音声 L/R
出力端子	HDMI
入力解像度	480i
出力解像度	720P/1080P
電源	AC アダプター
本体サイズ	73.4×73.45×21.8mm
本体重量	130g
消費電力	最大 2.5W

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/tschdmi3/>


記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

主な機能


DVD プレーヤーやゲーム機を HDMI 端子搭載のテレビに出力します。
S-Video/ CVBS(コンポジット)からの出力映像を HDMI に変換するアダプタです。
最大 1080P のフル HD 映像にアップコンバート (アナログ画質を HD 画質に変換) します。
入力信号 S-Video/CVBS(コンポジット)の切替が可能です。

使い方

① 本体に AC アダプターを接続してください。



② 出力機器と本体を接続してください。



お買い上げありがとうございました。

●正常なご使用状態で万一故障した場合、お買い上げ日より 1 年間は無料にて修理調整いたします。
(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)

- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
- A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
 - B) ご使用中に生じた外観上の変化。
 - C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
 - D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
 - E) 本保証書の提示がない場合。
 - F) 保証書の記載 (お買い上げ日、店印等) 項目が無記入の場合や書き換えた場合。

●保証の対象は本体のみです。