

# なんでも HDMI コンバーター

## 複数の入力に対応した HDMI コンバーター

### 取扱説明書 兼 保証書

この度は、なんでも HDMI コンバーターをお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずすぐに販売店または弊社までご連絡ください。



ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。



濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

①



### 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。



本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。



病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。



本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

②

### パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体



説明書兼保証書  
(本書)

取扱説明書 兼 保証書

ACアダプター

リモコン




### 主な機能

- コンポジット、コンポーネント、VGA を HDMI 出力にコンバートします。コンポジット、コンポーネントはアップコンバートして出力されます。
- 2つの HDMI 入力を切替えて HDMI 切替器としても使用することが出来ます。
- USB コネクタに USB メディアを取り付けると簡易メディアプレーヤとしても使用出来ます。
- 操作は、付属のリモコンで簡単に出来ます。

### 使い方

- ① 本体に AC アダプターを接続し POWER ボタンを押して下さい。正面の LED の色が起動時に変わります。青色に点灯するまでお待ち下さい。



- ② 本体の HDMI OUT と TV またはモニターを HDMI ケーブル (別売) で接続して下さい。




③

④

### ③ コンポジット (赤、白、黄色) 出力のある機器との接続


コンポジットケーブル (別売) を本体の FR に赤、FL に白、CVBS に黄色のコネクタを接続して下さい。



④

### ④ コンポーネント (赤、青、緑) 出力のある機器との接続


コンポーネントケーブル (別売) を本体の Y に緑、PB に青、PR に赤、AV ケーブルで本体の R に赤、L に白を接続して下さい。



⑤

### ⑤ VGA 出力のある機器との接続


VGA ケーブル (別売) を本体の VGA 端子 (D-Sub15pin) とオーディオケーブル (別売) を VGA Audio に接続して下さい。



⑥

### ⑥ HDMI の切替機能

HDMI1 と HDMI2 に HDMI 出力機器を HDMI ケーブル (別売) で接続して下さい。リモコンで入力する HDMI を切り替える事が出来ます。




⑦


### ⑦ USB 機器との接続

USB ケーブル (別売) を本体の USB1 または USB2 に接続に接続して下さい。

USB ハードディスクの場合




USB メモリの場合



## リモコンの説明

### ⑧ リモコンの各ボタンの説明



Power: 電源の ON/OFF を行います。

Source: 入力の切替を行います。

USB: USB 入力に切替ます。

Picture: 画質の切替を行います。(Personal を選択し OK を押すと画質の調整が出来ます)

Ratio: 表示領域のズーム (-5% to +5%) を行います。

◀, ▶, ▲, ▼: メニューの移動を行います。

OK: 選択項目を実行します。

Menu: メインメニューを表示します。もう一度押せば表示が消えます。

Exit: 選択しているメニューを終了または USB メディアの表示中の動画等を終了します。

Vol-: ボリュームを下げます。

Vol+: ボリュームを上げます。

Output: HDMI 出力を 720p と 1080p に切り替えます。

## 入力切替の説明

### ⑨ 入力の切替方法

リモコンの Souse ボタンを押して下記のメニューを表示させて下さい。



コンポーネント入力へ切替

VGA 入力へ切替

HDMI1 入力へ切替

HDMI2 入力へ切替

コンボジット入力へ切替

USB メディアへ切替

⑩ リモコンの▲ボタン▼ボタンで表示する入力を選択して下さい。

次に OK ボタンを押して決定して下さい。

以上で入力が切り替わります。

⑪ HDMI1,HDMI2 に入力機器を接続している場合は、上記のメニューで HDMI 1 または HDMI2 を選択する事で HDMI 切替器としてお使い頂けます。

※ 接続している機器が 1 つの場合は自動でその入力を選ばれますのでリモコンで入力機器の選択を行う必要はありません。(USB に接続している機器は自動では選ばれませんのでリモコンで選択して下さい。)

## USB メディア再生説明

⑫ USB1 に USB メディアを接続して下さい。  
USB2 は電源供給用としてお使い下さい。  
リモコンの USB ボタンか Souse ボタンで USB を選択して下さい。

下記画面が表示されますので動画再生は Movie を写真の表示は Photo を音楽の再生は Music をリモコンの◀, ▶, ボタンで選択して OK ボタンを押して下さい。



ドライブが表示されますので選択して OK ボタンを押して下さい。



### ⑩

フォルダーと再生可能なファイルの一覧が表示されます。  
再生したいファイルを選んで OK ボタンを押して下さい。  
再生が始まります。  
停止は、Exit ボタンを押して下さい。ファイル一覧の画面に戻ります。



## FAQ

Q: AC アダプター無しで利用する事は可能ですか?

A: ご利用になれません。

Q: 各種ケーブルは付属していますか?

A: ケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

Q: DVDISO、BDISO は再生出来ますか?

A: 再生出来ません。

対応フォーマットは MPEG、H264、RM/RMVB になります。

## 仕様

※製品外観、仕様は変更となる可能性が御座います。

入力端子	コンボジットx1、コンポーネントx1、VGAx1、HDMI x2、3.5mmオーディオジャックx1、AV端子 (RCA) x1、USBx2
出力端子	HDMI x 1、COAXIALx1
コンポーネント入力解像度	1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576i/p, 480i/p
コンポーネント音声入力	RL(AV端子)
コンボジット入力	PAL,NTSC
コンボジット音声入力	FR, FL(AV端子)
VGA入力	640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz
VGA音声入力	3.5mmオーディオジャック
HDMI1、HDMI2入力解像度	1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576i/p, 480i/p, 640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1280x720@60Hz, 1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz
HDMI出力解像度	720P、1080P
USBメディア表示機能	動画: MPEG, H.264, RM/RMVB 静止画: JPEG, BMP, PNG 音声: MPEG1/2, MP3
本体重量	約290g
本体サイズ	175 x 125 x 40 mm(突起部除く)
付属品	ACアダプター、リモコン、取扱説明書兼保証書

ご利用方法の詳細は弊社 WEB サイトにてご紹介しておりますのでご確認ください。  
<http://www.tecnosite.co.jp/electronics/pc/tall2hdmi/>

記載されている会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

### ⑪

お買上げありがとうございました。

●正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より 1 年間は無料にて修理調整いたします。  
(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)

### ⑫